

ベツレーム社が提供するバーナーには、付属のクリーニングキットを使用してバーナーの火口表面に付着したススや埃をクリーニングすることができます。毎日の作業後にクリーニングを行う事でバーナーの寿命を延ばすだけでなく、炎の質を良好な状態に保ちガラスの発色も良くなりますので、必ず実行してください。

STEP1

バーナーの作業を終えて10分ほどバーナー本体を冷まします。



STEP2

付属の金ブラシで、ゆっくり縦、横各6回程こすります。



STEP3

酸素とガスが出てくる穴を付属の針金でつつきススや埃をはがします。直径が細い方の針金はガスの穴用です(小さい方の穴)、直径が大きい方の針金は酸素の穴用です(大きい方の穴)、アイスピックなど他の工具では決してつつかないで下さい。内部のパーツを破損する原因になります。



STEP4

酸素とガスを多めに出した炎を点火します。写真の様にその間、付属の木の棒でかるくトントンと叩いてバーナーの中に溜まったススやゴミを出します。

STEP5

一度バーナーの炎を消して10分ほどバーナー本体を冷まします。



STEP6

STEP2と同じ様にバーナーの火口表面を付属の金ブラシで軽く磨きます。



STEP7

ここでもSTEP4と同じ様に酸素とガスを多めにした炎を点火し、付属の木の棒を使ってバーナーの下側を軽く叩いてススや埃を出します。

STEP8

消火をして一日の作業を終了します。

お問い合わせは



ロペックスインターナショナル株式会社
〒530-0011 大阪市北区大深町2-C棟
TEL:06-6375-2562 FAX:06-6373-3016
Eメール: contact@ropex.com
ホームページ: http://www.ropex.com