

## マルチミックスハンドトーチの説明書

マルチミックスハンドトーチは酸素とプロパンガスもしくは天然ガスの表面混合式のバーナーです。アセチレンガスはご使用になれません。

ホースは各ガスホースと酸素ホースをタケノコに差し込みホースバンドで固定してください。ホースサイズは内径 3/8 インチ (φ9mm) か 5/16" (7.9mm) です。

### 【掃除キット】

掃除はバーナーが冷めている時だけ行えます。ワイヤーの長さをおおよそ 2.5 cm にカットして酸素が出てくる筒穴におおよそ 10mm 程度差し込んで抜き差しし、酸素を一気に出して中に溜まったゴミを吹き飛ばしてください。

### 【火口のオーバーヒートを防ぐには】

ガスだけの黄色い小さな炎で点火を長時間続けしないでください。

ゆらゆらとしたあまりにも燃焼速度が遅い炎はバーナーの火口を加熱し火口が赤くなり、穴筒を著しく劣化させます。

常に、炎がオレンジ色にならない様につまみを調整して、青みがかった完全燃焼炎で作業するようにしてください。

### 【注意事項】

- ◇ つまみをあまりにもきつく締め付けないでください。
- ◇ 溶けたガラスがバーナーの火口にくっつかない様にご注意ください。

### 【適正圧力】

- ◇ プロパンガス： 2～6psi (0.013～0.04mpa)
- ◇ 天然ガス： 1/4～2psi (0.001～0.013mpa)
- ◇ 酸素： 5～8psi (0.03～0.05mpa)