

## 酸化セリウム (#539224)

2017.10

ガラスを鏡面研磨する際にフェルトディスクに塗布する研磨剤です。

1. パウダー状の酸化セリウムをフェルトディスクの上にばら撒きます。
2. 少量の水を加え手で均等に塗り込みます。一晩そのまま置いて乾燥させてください。
3. 研磨する際には少量の水を供給しながら湿式研磨をしてください。
4. 研磨の途中、ディスクの表面のセリウムが流れてしまったら、その都度、水で溶かしたセリウムをフェルトディスクの表面に追加して加えてください。

### 【ポイント】

- ・ 小さなプラスチックボトルにセリウムと水を混ぜて準備しておくとう便利です。
- ・ セリウムはすぐに沈殿します。ボトルを塗布する度によく振ってください。
- ・ 割合はセリウム1に対して水2を目安にして下さい。研磨の途中に牛乳のような水がガラスに付くくらいの割合がよいでしょう。
- ・ 新品当初のSWフェルトディスクの表面は硬くセリウムが染み込みにくいことがあります。その場合はディスクを回転させながら鉄ノコを軽く当て表面を起毛させるとセリウムが染み込みやすくなります。



ロペックスインターナショナル株式会社

## 酸化セリウム (#539224)

2017.10

ガラスを鏡面研磨する際にフェルトディスクに塗布する研磨剤です。

1. パウダー状の酸化セリウムをフェルトディスクの上にばら撒きます。
2. 少量の水を加え手で均等に塗り込みます。一晩そのまま置いて乾燥させてください。
3. 研磨する際には少量の水を供給しながら湿式研磨をしてください。
4. 研磨の途中、ディスクの表面のセリウムが流れてしまったら、その都度、水で溶かしたセリウムをフェルトディスクの表面に追加して加えてください。

### 【ポイント】

- ・ 小さなプラスチックボトルにセリウムと水を混ぜて準備しておくとう便利です。
- ・ セリウムはすぐに沈殿します。ボトルを塗布する度によく振ってください。
- ・ 割合はセリウム1に対して水2を目安にして下さい。研磨の途中に牛乳のような水がガラスに付くくらいの割合がよいでしょう。
- ・ 新品当初のSWフェルトディスクの表面は硬くセリウムが染み込みにくいことがあります。その場合はディスクを回転させながら鉄ノコを軽く当て表面を起毛させるとセリウムが染み込みやすくなります。



ロペックスインターナショナル株式会社